



CONDITIONS DE RACCORDEMENT JURA WE6

Dimensions (mm)

(L x H x P)

Machine : 295 x 419 x 444

Poids Machine : 10 kg



Installation électrique Circuit séparé avec 1 prise :
240 V 50 Hz 20 A avec mise à la terre.
(conformément au RGIE)



Pour pouvoir mettre l'appareil en service, il est indispensable que les points de raccordement soient présents et opérationnels pour l'installation. Tous les points de raccordement doivent se trouver dans le même espace et être facilement accessibles.



Les trous de passage éventuels dans le plan de travail sont percés en concertation avec le client et aux risques de ce dernier. Nous ne perçons que des surfaces en bois et non en acier inoxydable (INOX), composite, pierre naturelle, béton, à noyau dur, etc. Notre appareil est conçu uniquement pour un usage intérieur.

Si les conditions d'installation précitées ne sont pas remplies, nous facturerons les frais exposés + une indemnité de déplacement. Nous n'exécutons aucun travail ni aucune adaptation sur les équipements utilitaires.

Pour toutes questions, vous pouvez toujours contacter notre service technique au numéro gratuit 0800/92 188.